Свитер для собаки Lucky Sole Salvo для Purl Soho







Перевод описания предназначен исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены. МаминыРучки.рф 2

МАТЕРИАЛЫ + ИНСТРУМЕНТЫ

1 (2, 2, 3, 3, 4) моточка пряжи **Purl Soho's Linen Quill Worsted** (50% шерсть, 35% альпака, и 15% лён, 150 м/100 г); потребуется примерно 115 (156, 229, 311, 421, 540) метров. Мы использовали цвета Vintage Celadon и Red Poppy.

4 мм, 40 или 60 см круговые спицы (в зависимости от размера изделия)

4 мм чулочные спицы

Маркеры петель, включая 1 уникальный

<u>Держатели петель</u> или бросовая нить

РАЗМЕРЫ

XXS (XS, S, M, L, XL)

Что соответствует окружности груди примерно 31–36 (36–41, 41–51, 51–61, 61–71, 71–81) см, со свободой облегания 2.5–8 см

Размеры готового свитера

В окр. груди: 38 (43, 52, 62, 72, 81) см В окр. горловины: 28 (31, 38, 41, 45, 49) см Длина от основания горловины до основания талии: 29 (32, 39, 45, 54, 60) см


Примеры: Свитера показаны в размерах XXS (на Ферн со свободой облегания 7 см), S (на Рокси со свободой облегания 5 см), и М (на Лейле со свободой облегания 3 см).

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

19 п. и 27 рядов/ круг.р. = 10 см лицевой гладью

СОКРАЩЕНИЯ

ЛС = лицевая сторона ИС = изнаночная сторона п. = петля 2 вм.лиц. = провязать 2 петли вместе как лиц. (убавка с наклоном вправо) ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель. (убавка с наклоном влево)



ПРИМЕЧАНИЯ

Конструкция

Вы начнете этот свитер от хвоста, сначала прямыми рядами, а затем круговыми рядами в области живота.

Затем вы разделите перед и спинку для "пройм", затем снова соедините и будете вязать круговыми рядами кокетку и воротник. В описании есть рекомендации, которые помогут вам настроить посадку в соответствии с особенностями собаки!

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения дополнительной информации об этой технике, пожалуйста, посмотрите наш урок укороченные ряды www.purlsoho.com/create/short-rows/

Специальные инструкции

ФОРМИРОВАНИЕ УКОРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ: ОиП (ОБЕРНУТЬ И ПОВЕРНУТЬ)

С лицевой стороны: сохраняя нить за работой, снять след. петлю как изн. с левой спицы на правую спицу. Перевести нить вперёд. Вернуть снятую петлю на левую спицу. Перевести нить за работу. Повернуть работу изн. стороной к себе.

С изнаночной стороны: сохраняя нить перед работой, снять след. петлю как изн. с левой спицы на правую спицу. Перевести нить за работу. Вернуть снятую петлю на левую спицу. Перевести нить вперёд. Повернуть работу лиц. стороной к себе.

ССИ (СНЯТЬ СНЯТЬ ИЗНАНОЧНАЯ)

Снять 2 петли как лиц, по одной за раз, вернуть их на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как изн. за задние стенки петель. [1 п. убавлена]

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы посмотреть видео-урок по этой технике, пожалуйста посетите

www.purlsoho.com/create/2 вм. изн.-сси/



ОПИСАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы посмотреть урок по Полому набору петель от длинной нити, посетите www.purlsoho.com/create/long-tail-tubular-cast-on-tutorial/ И, чтобы посмотреть урок по классическому набору петель от длинной нити, посетите www.purlsoho.com/create/long-tail-cast-on/



ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы посмотреть урок по Набору петель косичкой (Cable Cast On), пожалуйста посетите www.purlsoho.com/create/cable-cast-on/

Нижняя часть спинки

НАБОР ПЕТЕЛЬ

Набрать 46 (54, 62, 70, 78, 86) петель на круговые спицы. Используйте полый наборе петель от длинной нити (Long Tail Tubular Cast On), потому что он даёт аккуратный и эластичный край, но и классический набор петель от длинной нити, также подойдёт (и он проще!). Если вы используете полый набор петель, не забудьте связать три Базовых ряда перед соединять в круг.р. (они описаны как в нашем уроке по ссылке, так и ниже).

Если вы используете Полый набор петель от длинной нити

Базовый Ряд 1: *1 лиц. скрещ., снять 1 п. как изн. с нитью перед работой (нпр), повторять от * до конца ряда.

Базовый Ряд 2: *1 лиц., снять 1 п. как изн. нпр, повторять от * до конца ряда.

Базовый Ряд 3: *1 лиц., провязать лиц. вторую п. на левой спице, позволив первой петле временно сняться, и поместить снятую петлю обратно на левую спицу, 2 изн., повторять от * до 2-х послед. п., 2 лиц.

Продолжайте Резинкой 2 х 2, ниже

Если вы используете Классический набор петель от длинной нити

Продолжайте Резинкой 2 х 2, ниже

ПРОДОЛЖАТЬ РЕЗИНКОЙ 2 X 2

Ряд 1 (ИС): *2 изн., 2 лиц., повторять от * до 2-х послед. п., 2 изн. **Ряд 2 (ЛС):** *2 лиц., 2 изн., повторять от * до 2-х послед. п., 2 лиц. Повторять ряды 1 и 2 ещё 4 раза, затем повторить Ряд 1 ещё раз.

Хвостовая часть + Животик: для Девочки

Ряд 1 (ЛС): [2 лиц., 2 изн.] дважды, лиц. до послед. 8 п., [2 изн., 2 лиц.] дважды.

Ряд 2 (ИС): [2 изн., 2 лиц.] дважды, изн. до послед. 8 п., [2 лиц., 2 изн.] дважды.

Ряды 3-6: Повторять ряды 1 и 2 ещё 2 раза.

Ряд 7: [2 лиц., 2 изн.] дважды, 1 лиц., прибавить 1 п. из протяжки с наклоном влево (П1Л), лиц. до послед. 9 п., прибавить 1 п. из протяжки с наклоном вправо (П1П), 1 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды. [48 (56, 64, 72, 80, 88) п.]

Ряд 8: [2 изн., 2 лиц.] дважды, изн. до послед. 8 п., [2 лиц., 2 изн.] дважды.

СОЕДИНЕНИЕ НИЖНЕЙ СТОРОНЫ + ВЯЗАНИЕ ЖИВОТИКА

Соединительный Круг.р. (ЛС): [2 лиц., 2 изн.] дважды, поместить маркер (пм), лиц. до послед. 8 п., пм, [2 изн., 2 лиц.] дважды, набрать 14 (18, 22, 30, 38, 46) п., используя набор петель косичкой. Поместить уникальный маркер и соединить работу в круг.р. [62 (74, 86, 102, 118, 134) п.]

Круг.р. 1: [2 лиц., 2 изн.] дважды, переснять маркер (псм), лиц. до след. маркера, псм, *2 изн., 2 лиц., повторять от * до 2-х послед. п., 2 изн.

Круг.р. 2-4: Повторять Круг.р. 1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если ваша собака особенно длинная (как такса или Бассетхаунд), вы можете добавить доп. круг.ряд между каждыми Прибавочными Круг.р. Если у вашей собаки особенно глубокая грудь (как у борзой) вы можете удалить круг.р. между Прибавочными Круг.р., и добавить на 1 или 2 Прибавочных Круг.р. больше. Просто следите за тем, сколько дополнительных прибавок вы сделали, и добавьте это число к вашему общему кол-ву петель.

Прибавочный Круг.р.: [2 лиц., 2 изн.] дважды, псм, 1 лиц., П1Л, лиц. до 1 п. перед след. маркером, П1П, 1 лиц., псм, *2 изн., 2 лиц., повторять от * до 2-х послед. п., 2 изн. [2 п. прибавлено]

Вязать лицевой гладью и резинкой как установлено, повторить Прибавочный Круг.р. в каждом 6-м (10-м, 6-м, 7-м, 7-м, 8-м) круг.р. ещё 3 (2, 5, 6, 7, 8) раз(а). [70 (80, 98, 116, 134, 152) п.]

Провязать 4 круг.р. установленным узором без изменений.

Продолжить с Разделение Грудь + Спинка, ниже.

Хвостовая часть + Животик: для Мальчика

Ряд 1 (ЛС): [2 лиц., 2 изн.] дважды, пм, лиц. до послед. 8 п., пм, [2 изн., 2 лиц.] дважды.

Ряд 2 (ИС): [2 изн., 2 лиц.] дважды, псм, изн. до послед. 8 п., псм, [2 лиц., 2 изн.] дважды.

Ряды 3-6: Повторять ряды 1 and 2 ещё 2 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если ваша собака особенно длинная (как такса или Бассет-хаунд), вы можете добавить доп. круг.ряд между каждыми Прибавочными Круг.р. Если у вашей собаки особенно глубокая грудь (как у борзой) вы можете удалить круг.р. между Прибавочными Круг.р., и добавить на 1 или 2 Прибавочных Круг.р. больше. Просто следите за тем, сколько дополнительных прибавок вы сделали, и добавьте это число к вашему общему кол-ву петель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы посмотреть урок по Набору петель косичкой (Cable Cast On), пожалуйста посетите www.purlsoho.com/create/cable-cast-on/

Прибавочный Ряд: [2 лиц., 2 изн.] дважды, псм, 1 лиц., П1Л, лиц. до 1 п. перед след. маркером, П1П, 1 лиц., псм, [2 изн., 2 лиц.] дважды. [2 п. прибавлено]

Вязать лицевой гладью и резинкой как установлено, повторить Прибавочный Ряд в каждом 10-м (20-м, 8-м, 10-м, 10-м, 10-м) ряду ещё 2(1, 3, 3, 3, 3) раз(a). [52(58, 70, 78, 86, 94) п.]

Повторить Ряд 2 ещё один раз.

СОЕДИНЕНИЕ НИЖНЕЙ СТОРОНЫ + ВЯЗАНИЕ ЖИВОТИКА

Соединительный Круг.р. 1: [2 лиц., 2 изн.] дважды, псм, лиц. до след. маркера, псм, [2 изн., 2 лиц.] дважды, набрать 14 (18, 22, 30, 38, 46) п., используя набор петель косичкой. Поместить уникальный маркер и соединить работу в круг.р. [66 (76, 92, 108, 124, 140) п.]

Круг.р. 1: [2 лиц., 2 изн.] дважды, псм, лиц. до след. маркера, псм, *2 изн., 2 лиц., повторять от * до 2-х послед. п., 2 изн.

Повторить Круг.р. 1 ещё 0 (2, 1, 6, 4, 10) раз.

Прибавочный Круг.р.: [2 лиц., 2 изн.] дважды, псм, 1 лиц., П1Л, лиц. до 1 п. перед след. маркером, П1П, 1 лиц., псм, *2 изн., 2 лиц., повторять от * до 2-х послед. п., 2 изн. [2 п. прибавлено]

Вязать лицевой гладью и резинкой как установлено, повторить Прибавочный Круг.р. в каждом 2-м (6-м, 7-м, 12-м, 6-м, 6-м) круг.р. ещё 1 (1, 2, 3, 4, 5) раз(а). [70 (80, 98, 116, 134, 152) п.]

Вязать 4 круг.р. установленным узором без изменений.

Продолжить с Разделение Грудь + Спинка, ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ

Теперь вы будете вязать прямыми рядами, работая лицевыми и изнаночными рядами и поворачивая работу в конце каждого ряда.

Разделение Грудь + Спинка: Все Собаки

Ряд 1 (ЛС): [2 лиц., 2 изн.] дважды, псм, лиц. до след. маркера, псм, [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., П1Л. Повернуть работу. [71 (81, 99, 117, 135, 153) п.]

Ряд 2 (ИС): 1 изн., 1 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, псм, изн. до след. маркера, псм, [2 лиц., 2 изн.] дважды, удалить маркер в начале круг.р., 1 лиц., П1П. Поместить след. 12 (16, 20, 28, 36, 44) п. на держатель петель или бросовую нить для Груди. [60 (66, 80, 90, 100, 110) п. на спицах для спинки]

Спинка

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., 1 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, псм, лиц. до след. маркера, псм, [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 изн., 1 лиц., [2 изн., 2 лиц.] дважды, псм, изн. до след. маркера, псм, [2 лиц., 2 изн.] дважды, 1 лиц., 1 изн.

Повторять ряды 1 и 2 ещё 6 (7, 8, 9, 10, 11) раз, затем повторить Ряд 1 ещё раз.

Поместить п. на держатель петель или бросовую нить.

Нить обрезать.



Поместить 12 (16, 20, 28, 36, 44) п. груди на спицы, и с ЛС присоединить нить.

Ряд 1 (ЛС): П1П, 1 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до послед. 3х п., 2 лиц., 1 изн., П1Л. [14 (18, 22, 30, 38, 46) п.]

Ряд 2 (ИС): 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до конца ряда. **Ряд 3:** 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца ряда.

Повторять ряды 2 и 3 ещё 7 (8, 9, 10, 11, 12) раз. В конце послед ряда работу не поворачивать.

Соединение Грудь + Спинка

С ЛС, снять п. спинки на правый конец спиц (с противоположного конца от прикреплена нити).

Соединительный Круг.р. 1: С ЛС, поместить уникальный маркер для начала круг.р., набрать 2 п., используя набор петель косичкой, затем вязать п. спинки, 2 изн., [2 лиц., 2 изн.] дважды, псм, лиц. до след. маркера, псм, [2 изн., 2 лиц.] дважды, 2 изн., набрать 2 п., используя набор петель косичкой, затем вязать п. груди, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [78 (88, 106, 124, 142, 160) п.]



ПРИМЕЧАНИЕ

В этом разделе вы будете делать убавки и, в то же время, работать укороченными рядами, поворачивая работу на полпути через каждый круг.р. для получения дополнительной помощи см. Специальные инструкции.



With the control of t

Кокетка

Круг.р. 1: [2 лиц., 2 изн.] 3 раза, псм, лиц. до след. маркера, псм, [2 изн., 2 лиц.] 3 раза, пм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р.

Круг.р. 2: Повторить Круг.р. 1.

Убавочный Круг.р.: 1 лиц., ссл, 1 изн., вязать резинкой как установлено до след. маркера, псм, лиц. до след. маркера, псм, вязать резинкой как установлено до 3х п. перед след. маркером, 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [76 (86, 104, 122, 140, 158) п.]

Укороченный Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., ссл, [2 лиц., 2 изн.] дважды,

удалить маркер, 2 лиц., обернуть и повернуть (ОиП, см. Специальные инструкции). [75 (85, 103, 121, 139, 157) п.]

Укороченный Ряд 2 (ИС): [2 изн., 2 лиц.] дважды, 1 изн., сси, 1 изн., псм, 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до след. маркера, псм, 1 изн., 2 вм. изн., [2 изн., 2 лиц.] дважды, удалить маркер, 2 изн., ОиП. [73 (83, 101, 119, 137, 155) п.]

Укороченный Ряд 3: [2 лиц., 2 изн.] дважды, 1 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до след. маркера, псм, 1 лиц., ссл, 2 изн., 2 лиц., 2 изн., лиц. до обёрнутой п., провязать обёрнутую п. вместе с оборотом лиц., 6 (6, 8, 8, 10, 10) лиц., ОиП. [71 (81, 99, 117, 135, 153) п.]

Укороченный Ряд 4: изн. до 8 п. перед след. маркером, 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., сси, 1 изн., псм, 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от *

Укороченный Ряд 4: изн. до 8 п. перед след. маркером, 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., сси, 1 изн., псм, 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до след. маркера, псм, 1 изн., 2 вм. изн., 2 лиц., 2 изн., 2 лиц., изн. до обёрнутой п., провязать обёрнутую п. вместе с оборотом изн., 6 (6, 8, 8, 10, 10) изн., ОиП. [69 (79, 97, 115, 133, 151) п.]

ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ XXS И XS

Укороченный Ряд 5: лиц. до 8 п. перед след. маркером, 2 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до след. маркера. [68 (78, -, -, -, -) п.]

Теперь снова вязать круг.р. . . .

Круг.р. 1: 1 лиц., ссл, 2 лиц., 2 изн., [лиц. до обёрнутой п., провязать обёрнутую п. вместе с оборотом лиц.] дважды, лиц. до 7 п. перед след. маркером, 2 изн., 2 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [66 (76, -, -, -, -) п.]

Круг.р. 2: 1 лиц., ссл, 1 лиц., 2 изн., лиц. до 6 п. перед след. маркером, 2 изн., 1 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [64 (74, -, -, -, -) п.]

Круг.р. 3: 1 лиц., ссл, 2 изн., лиц. до 5 п. перед след. маркером, 2 изн., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [62 (72, -, -, -, -) п.]

Круг.р. 4: 1 лиц., ссл, 1 изн., лиц. до 4 п. перед след. маркером, 1 изн., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [60 (70, -, -, -, -) п.]

Круг.р. 5: 1 лиц., ссл, лиц. до 3 п. перед след. маркером, 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [58 (68, -, -, -, -) п.]

ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ S, M, L, И XL

Укороченный Ряд 5: лиц. до 8 п. перед след. маркером, 2 изн., 2 лиц., 1 изн., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до след. маркера, псм, 1 лиц., ссл, 2 лиц., 2 изн., лиц. до обёрнутой п., провязать обёрнутую п. вместе с оборотом лиц., - (-, 8, 8, 10, 10) лиц., ОиП. [- (-, 95, 113, 131, 149) п.]
Укороченный Ряд 6: изн. до 6 п. перед след. маркером, 2 лиц., 1 изн., сси, 1 изн., псм, 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до маркера, псм, 1 изн., 2 вм. изн., 2 изн., 2 лиц., изн. до обёрнутой п., провязать обёрнутую п. вместе с оборотом изн., - (-, 8, 8, 10, 10) изн., ОиП. [- (-, 93, 111, 129, 147) п.]

ТОЛЬКО РАЗМЕР S

Укороченный Ряд 7: лиц. до 6 п. перед след. маркером, 2 изн., 1 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до след. маркера. [- (-, 92, -, -, -) п.]

Теперь снова вязать круг.р. . . .

Круг.р. 1: 1 лиц., ссл, 2 изн., [лиц. до обёрнутой п., провязать обёрнутую п. вместе с оборотом лиц.] дважды, лиц. до 5 п. перед след. маркером, 2 изн., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [- (-, 90, -, -, -) п.]

Круг.р. 2: 1 лиц., ссл, 1 изн., лиц. до 4 п. перед след. маркером, 1 изн., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [- (-, 88, -, -, -) п.]

Круг.р. 3: 1 лиц., ссл, лиц. до 3 п. перед след. маркером, 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [- (-, 86, -, -, -) п.]

ТОЛЬКО РАЗМЕРЫ М, L И XL

Укороченный Ряд 7: лиц. до 6 п. перед след. маркером, 2 изн., 1 лиц., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до след. маркера, псм, 1 лиц., ссл, 2 изн., лиц. до обёрнутой п., провязать обёрнутую п. вместе с оборотом лиц.,

- (-, -, 8, 10, 10) лиц., ОиП. [- (-, -, 109, 127, 145) п.]

Укороченный Ряд 8: изн. до 4 п. перед след. маркером, 1 лиц., сси, 1 изн., псм, 2 лиц., *2 изн., 2 лиц., повторять от * до след. маркера, псм, 1 изн., 2 вм. изн., 2 лиц., изн. до обёрнутой п., провязать обёрнутую п. вместе с оборотом изн., - (-, -, 8, 10, 10) изн., ОиП. [- (-, -, 107, 125, 143) п.]

Укороченный Ряд 9: лиц. до 4 п. перед след. маркером, 1 изн., 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до след. маркера. [- (-, -, 106, 124, 142) п.]

Теперь снова вязать круг.р. . . .

След. Круг.р.: 1 лиц., ссл, лиц. до 3 п. перед след. маркером, провязывая обёрнутые п. вместе с их оборотами лицевыми, 2 вм.лиц., 1 лиц., псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [- (-, -, 104, 122, 140) п.].



ВСЕ РАЗМЕРЫ

Круг.р. 1: лиц. до след. маркера, псм, 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р.

Круг.р. 2: 1 лиц., ссл, лиц. до 3 п. перед след. маркером, 2 вм.лиц., 1 лиц., 2 изн., *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р. [2 п. убавлено]

Круг.р. 3: Повторить Круг.р. 2. [2 п. убавлено]

Повторить Круг.р. 1–3 ещё 0 (1, 3, 6, 8, 11) раз(а). [54 (60, 70, 76, 86, 92) п.]

Повторить Круг.р. 1 и 2 ещё 1 (0, 1, 0, 1, 0) раз. [52 (60, 68, 76, 84, 92) п.]

Воротник

Круг.р. 1: *2 лиц., 2 изн., повторять от * до конца круг.р.

Повторить Круг.р. 1 ещё 15 (20, 23, 28, 33, 39) раз(а).

Слабо закрыть петли резинкой 2х2.

Рукава

С ЛС, начиная с проймы спинки и используя чулочные спицы, равномерно поднять и провязать лиц. 13 (15, 17, 17, 19, 21) п. вдоль одной стороны проймы; поднять и провязать лиц. 2 п. в набранные 2 п. основания кокетки; затем равномерно поднять и провязать лиц. 13 (15, 17, 17, 19, 21) п. вдоль другого края проймы. [28 (32, 36, 36, 40, 44) п.]

Равномерно распределить пети на чулочные спицы, пм и соединить для работы круг. рядами.

Круг.р. 1: 1 (0, 1, 1, 0, 1) изн., 2 (1, 2, 2, 1, 2) лиц., [2 изн., 2 лиц.] 6 (7, 8, 8, 9, 10) раз, 1 (2, 1, 1, 2, 1) изн., 0 (1, 0, 0, 1, 0) лиц.

Повторить Круг.р. 1 ещё 4 (5, 6, 6, 6, 6) раз(а).

Слабо закрыть петли резинкой 2х2.

Повторить для второго рукава.

Отделка

Закрепить все концы нитей, постирать и заблокировать свитер.

