

Худи NOVEMBER20

ANKESTRICK

Размеры: 1 (2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9) с окружностью груди 77-85 (88-96, 96-104, 106-114, 117-125) (127-135, 136-144, 146-154, 156-164) см.

Окончательные измерения:

Окружность груди: 95 (106, 114, 124, 135) (145, 154, 164, 174) см.

Примерная прибавка на свободу облегания составляет 10-18см.

На фото показан размер 2 с прибавкой 17см.

Материалы:

- 4 (4, 4, 4, 5) (5, 5, 5, 6) мотков пряжи Soie et Laine Manon (38% альпака, 37% хлопок, 25% меринос; 400м/100г) цв. Kitt.
- Круговые спицы 3.5мм и 4.5мм длиной 40см и 80см.
 - Чулочные спицы 3.5мм и 4.5мм.
 - Маркеры петель.
 - Крючок.
 - Бросовая нить.

Плотность вязания:

19 п. х 29 круг. р. = 10x10см, лиц. гладью, спицами большего размера, после блокировки.

Специальные сокращения и техники:

ЛС – лицевая сторона.

ИС – изнаночная сторона.

ПМ – поставить маркер на спицу.

СМ – снять маркер с левой спицы на правую.

ЛПЗ – провязать 1 лиц. п. за переднюю и за заднюю стенку.

TLL – скрещенное поднятое прибав. с наклоном влево: вязать как обычное LLI, но провяз. поднятую п. за переднюю стенку.

TLL1/TLL2 – прибавить один раз/ два раза подряд.

Видео обычного прибавления LLI: https://www.youtube.com/watch?v=B2izT0zcHjw &feature=youtu.be

TRL – скрещенное поднятое прибав. с наклоном вправо: вязать как обычное RLI, но провязывать поднятую п. за заднюю стенку.

TRL1/TRL2 – прибавить один раз/два раза подряд.

Видео обычного прибавления RLI: https://www.youtube.com/watch?v=Y1BEw58MfI k&feature=youtu.be

Немецкие укороченные ряды:

ДП – двойная петля.

ДП-лиц – провязать вместе лиц. обе ножки двойной петли.

ДП-изн – провязать вместе изн. обе ножки двойной петли.

https://www.youtube.com/watch?v=tvxG5fTLfVA

Полое закрытие петель:

https://www.youtube.com/watch?v=SBrGhv1_RB U&feature=youtu.be

Закрытие петель тремя спицами:

https://www.youtube.com/watch?v=Ph93jWSzTa 0&feature=youtu.be

Примечание:

Худи вяжется сверху вниз, начиная от кокетки с равномерными прибавлениями для плеч. Затем выполняются прибавления для окатов и рукавов, затем прибавления для тела до проймы. После разделения полотна вяжутся по кругу тело и рукава. В самом конце вяжется капюшон.

Пример выбора размера и припуска на свободное облегание: если ваша окружность груди 89 см, а желаемый припуск 17 см, то эти параметры соответствуют размеру 2 с окружностью груди готового изделия 106см.

Если окружности вашего бюста и рукава не совпадают по размеру, начните с размера,

соответствующего окружности груди или уменьшите ширину рукава, пропустив прибав. для рукава 4-й группе, или увеличьте окружность рукав за счет дополнительных прибав. для рукава и/или удлините глубину пройм в 4-й группе.

Если у вас узкие плечи, начните с меньшего размера и увеличьте его в начале 3-й группы.

У изделия по умолчанию прямое тело. Вы можете добавить прибав. вдоль боковых маркеров тела для большей ширины и небольшой линии А-силуэта.

Длину тела и рукавов можно отрегулировать в процессе вязания.

KOKETKA:

На круг. спицы 4.5мм набрать 44 (46, 48, 48, 50) (50, 52, 52, 54) п. Не соединять в круг.

Установоч. ряд (ЛС): ЛПЗ, ПМ, лиц. до послед. 1 п., ПМ, ЛПЗ. (2 п. прибав.).

След. ряд (ИС): все изн.

Всего 42 (44, 46, 46, 48) (48, 50, 50, 52) п. спинки, по 2 п. для каждой стороны переда.

1-я группа прибавлений для переда и спинки:

Ряд 1 с прибав. для спинки и переда (ЛС): TLL2, CM, TLL2, лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, CM, TRL2. (8 п. прибав.)

Ряд 2 (ИС): все изн.

Всего 46 (48, 50, 50, 52) (52, 54, 54, 56) п. спинки, по 4 п. для каждой стороны переда.

Ряд 3 с прибав. для переда (ЛС): лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, CM, лиц. до маркера, CM, TLL2, лиц. до конца. (4 п. прибав.)

Ряд 4 (ИС): все изн.

Всего по 6 п. для каждой стороны переда.

Ряд 5 с прибав. для спинки и переда (ЛС): лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, CM, TLL2, лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, CM, TLL2, лиц. до конца. (8 п. прибав.).

Ряд 6 (ИС): все изн.

Всего 50 (52, 54, 54, 56) (56, 58, 58, 60) п. спинки, по 8 п. для каждой стороны переда.

Прибавления для спинки, переда и горловины:

Ряд 7 с прибав. для горловины и переда (ЛС): 1 лиц, TLL1, лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, СМ, лиц. до маркера, СМ, TLL2, лиц. до послед. 2 п., TRL1, 1 лиц. (6 п. прибав.).

Ряд 8 (ИС): все изн. *Всего по 11 п. для* каждой стороны переда.

Ряд 9 с прибав. для горловины, переда и спинки (ЛС): 1 лиц, TLL1, *лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, CM, TLL2*, повтор. от* до*, лиц. до послед. 2 п., TRL1, 1 лиц. (10 п. прибав.).

Ряд 10 (ИС): все изн.

Всего 54 (56, 58, 58, 60) (60, 62, 62, 64) п. спинки, по 14 п. для каждой стороны переда.

Ряд 11 с прибав. для горловины и переда (ЛС): набрать крючком (см. Спец. техники) 3 (3, 3, 3, 4) (3, 4, 3, 4) п. на левую спицу, провяз. лиц. новые п., провяз. лиц. скрещ. след. п., лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, СМ, лиц. до маркера, СМ, TLL2, лиц. до конца.

Ряд 12 (ИС): набрать крючком 3 (3, 3, 3, 4) (3, 4, 3, 4) п. на левую спицу, провяз. изн. новые п., провяз. изн. скрещ. след. п., все изн. до конца.

Всего по 19 (19, 19, 19, 20) (19, 20, 19, 20) п. для каждой стороны переда.

Ряд 13 с прибав. для горловины, переда и спинки (ЛС): набрать крючком 7 (8, 8, 8, 7) (7, 8, 8, 9) п. на левую спицу, провяз. лиц. новые п., провяз. лиц. скрещ. след. п., *лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, CM, TLL2*, повтор. от* до*, лиц. до конца.

Ряд 14 (ИС): набрать крючком 7 (8, 8, 8, 7) (7, 8, 8, 9) п. на левую спицу, провяз. изн. новые п., провяз. изн. скрещ. след. п., все изн. до конца.

Всего 58 (60, 62, 62, 64) (64, 66, 66, 68) п. спинки, по 28 (29, 29, 29, 30) (28, 30, 29, 31) п. для каждой стороны переда.

СОЕДИНЕНИЕ СТОРОН ПЕРЕДА:

След. ряд с прибав. для горловины и переда (ЛС): лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, СМ, лиц. до маркера, СМ, TLL2, лиц. до конца, повернуть на ИС, набрать крючком 11 (11, 12, 12, 12) (12, 13, 12, 12) п. на левую спицу, ПМ для нач. круг. ряда, набрать крючком 11 (11, 12, 12, 12) (12, 13, 12, 12) п. на левую спицу, снова повернуть на ЛС.

След. круг. ряд (ЛС): лиц. до 1 п. перед набранными п., 1 лиц. скрещ., лиц. до маркера нач. круг. ряда, СМ.

Всего 58 (60, 62, 62, 64) (64, 66, 66, 68) п. спинки и 82 (84, 86, 86, 88) (84, 90, 86, 92) п. переда.

ПМ в центр переда для начала капюшона.

Только размеры 1, 2 и 3: перейти к секции «Все размеры».

Только размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9:

Круг. ряд 1 с прибав. для спинки и переда: лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, CM, TLL2, лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, CM, TLL2, лиц. до маркера нач. круг. ряда, CM. (8 п. прибав.)

Круг. ряд 2: лиц. до маркера нач. круг. ряда, СМ.

Всего - (-, -, 66, 68) (68, 70, 70, 72) п. спинки и - (-, -, 90, 92) (88, 94, 90, 96) п. переда.

Круг. ряд 3 с прибав. для переда: лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, CM, лиц. до маркера, CM, TLL2, лиц. до маркера нач. круг. ряда, CM. (4 п. прибав.)

Круг. ряд 4: лиц. до маркера нач. круг. ряда, СМ.

Всего - (-, -, 94, 96) (92, 98, 94, 100) п. переда.

Размеры 4 и 5: перейти к секции «Все размеры».

Только размеры (7, 8, 9):

Повторить круг. ряды 1-4 еще 1 (1, 2, 2) раз. 72 (74, 78, 80) п. спинки.

Всего 100 (106, 110, 116) п. переда.

Все размеры:

Отделить рукава от переда, поставив маркеры для рукавов (P1 и P2) в 1-м круг. ряду.



2-я группа прибавлений для рукавов:

Круг. ряд 1 с прибав. для рукавов: лиц. до 12 (12, 12, 14, 14) (14, 16, 16, 18) п. перед маркером, ПМ Р1, TLL2, лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, СМ, лиц. до маркера, СМ, TLL2, 8 (8, 8, 10, 10) (10, 12, 12, 14) лиц, TRL2, ПМ Р2, лиц. до конца. (8 п. прибав.).

Всего по 58 (60, 62, 66, 68) (72, 74, 78, 80) п. переда и спинки и по 16 (16, 16, 18, 18) (18, 20, 20, 22) п. для каждого рукава.

Круг. ряды 2-4: лиц. до маркера нач. круг. ряда, СМ.

Круг. ряд 5 с прибав. для рукавов: лиц. до маркера P1, CM, TLL2, лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, CM, лиц. до маркера, CM, TLL2, лиц. до 2 перед маркером P2, TRL2, CM, лиц. до маркера нач. круг. ряда, CM. (8 п. прибав.).

Круг. ряды 6-8: повтор. ряды 2-4.

Повторить ряды 5-8 еще (2, 3, 1, 2) (2, 2, 1, 1) раз.

Всего по 28 (28, 32, 26, 30) (30, 32, 28, 30) п. для каждого рукава.

Только размеры 1, 2, 3, 4:

3-я группа прибавлений для рукавов:

Круг. ряд 1 с прибав. для рукавов: лиц. до маркера Р1, СМ, TLL1, лиц. до 1 п. перед маркером, TRL1, СМ, лиц. до маркера, СМ, TLL1, лиц. до 1 п. перед маркером Р2, TRL1, СМ, лиц. до маркера нач. круг. ряда, СМ. (4 п. прибав.).

Ряды 2-4: повтор. ряды 2-4 из 2-й группы прибав.

Повторить круг. ряды 1-4 еще 3 (2, 0, 2, -) (-, -, -, -) раз.

Всего по 36 (34, 34, 32, -) (-, -, -, -) п. для каждого рукава.

Только размеры 5, 6, 7, 8, 9:

3-я группа двойных прибавлений для рукавов, спинки и переда:

Круг. ряд 1 с прибав. для переда, рукавов и спинки: лиц. до 2 п. перед маркером Р1, TRL2, СМ, TLL2, лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, СМ, TLL2, лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, СМ, TLL2, лиц. до 2 п. перед маркером Р2, TRL2, СМ, TLL2, лиц. до маркера нач. круг. ряда, СМ. (16 п. прибав.).

Ряды 2-4: повтор. ряды 2-4 из 2-й группы прибавлений.

Повторить круг. ряды 1-4 еще - (-, -, -, 0) (2, 2, 5, 5) раз.

Всего по - (-, -, -, 72) (84, 86, 102, 104) п. для спинки и переда, по - (-, -, -, 34) (42, 44, 52, 54) п. для каждого рукава.

Все размеры:

4-я группа прибавлений для рукавов и двойных прибавлений для спинки и переда:

Круг. ряд 1 с прибав. для рукавов, спинки и переда: лиц. до 2 п. перед маркером Р1, TRL2, CM, TLL1, лиц. до 1 п. перед маркером, TRL1, CM, TLL2, лиц. до 2 п. перед маркером, TRL2, CM, TLL1, лиц. до 1 п. перед

маркером P2, TRL1, CM, TLL2, лиц. до маркера нач. круг. ряда, CM. (12 п. прибав.)

Круг. ряды 2-4: повтор. ряды 2-4 из последней группы прибавлений.

Повторить ряды 1-4 еще 4 (6, 8, 8, 10) (9, 9, 8, 9) раз.

Только размеры 1, 2, 4, 7:

Повторить круг. ряды 1-2 еще 1 раз.

Все размеры:

Всего по 82 (92, 98, 106, 116) (124, 130, 138, 144) п. для спинки и перед.

Всего по 48 (50, 52, 52, 56) (62, 66,70, 74) п. для каждого рукава.

ОТДЕЛЕНИЕ РУКАВОВ:

След. круг. ряд: лиц. до маркера Р1, удалить маркер Р1, переместить след. 48 (50, 52, 52, 56) (62, 66, 70, 74) п. рукав на бросовую нить, удалить маркер, набрать 4 (4, 5, 6, 6) (7, 8, 9, 10) п. для подмышки, ПМ, набрать еще 4 (4, 5, 6, 6) (7, 8, 9, 10) п. для подмышки, лиц. до маркера, удалить маркер, переместить след. 48 (50, 52, 52, 56) (62, 66, 70, 74) п. рукав на бросовую нить, удалить маркер Р2, набрать 4 (4, 5, 6, 6) (7, 8, 9, 10) п. для подмышки, ПМ, набрать еще 4 (4, 5, 6, 6) (7, 8, 9, 10) п. для подмышки, лиц. до маркера нач. круг. ряда, удалить маркер нач. круг. ряда, лиц. до первого размещенного маркера (это новое нач. круг. ряда).

Всего по 90 (100, 108, 118, 128) (138, 146, 156, 164) п. для спинки и переда.

ТЕЛО:

Продолжать вязать лиц. гладью с ложными боковыми швами след. образом:

След. круг. ряд: *лиц. до маркера, СМ, 1 изн*, повтор. от* до* еще 1 раз, лиц. до конца.

Вязать до высоты тела 29см от подмышек (или на 5см короче желаемой длины).

Перейти на круг. спицы 3.5мм.

Нижняя планка:

Удалить все маркеры.

След. круг. ряд (ЛС): [1 лиц, 2 вм. лиц, 2 лиц, 2 вм. лиц] повтор. до послед. 1 п. (при необходимости закончить ряд неполным раппортом), 1 лиц.

След. круг. ряд: [1 изн, 1 накид] повтор. до конца ряда.

След. круг. ряд: [снять 1 п. как лиц, 1 изн. скрещ] повтор. до конца ряда.

Круг. ряд резинки 1: [1 лиц, снять 1 п. как изн] повтор. до конца ряда.

Круг. ряд резинки 2: [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. до конца ряда.

Повторять круг. ряды резинки 1-2 до высоты резинки 5 см (2").

Закрыть петли полым способом.

РУКАВА:

Переместить п. рукава на чулоч. или круг. спицы. Поднять 4 (4, 5, 6, 6) (7, 8, 9, 10) п. вдоль края подмышки, ПМ, поднять еще 4 (4, 5, 6, 6) (7, 8, 9, 10) п. вдоль края подмышки, лиц. до маркера, СМ.

Всего 56 (58, 60, 64, 68) (74, 82, 88, 94) п.

След. круг. ряд: 1 изн, лиц. до маркера, СМ.

Вязать 16 круг. рядов лиц. гладью с ложным боковым швом.

Круг. ряд с убав.: 1 изн, 1 лиц, 2 вм. протяжкой, лиц. до 3 п. перед маркером, 2 вм. лиц, 1 лиц, СМ. (2 п. убав.).

Повторить круг. ряд с убав. в каждом 16 (14, 12, 11, 10) (8, 9, 9, 9) круг. ряду еще 6 (7, 8, 9, 10) (13, 6, 6, 5) раз.

Только размеры 7, 8, 9:

Повторить круг. ряд с убав. в каждом - (-, -, -, -) (-, 5, 4, 4) круг. ряду еще - (-, -, -, -) (-, 10, 12, 15) раз.

Все размеры:

Всего 42 (42, 44, 44, 46) (46, 48, 50, 52) п.

Вязать лиц. гладью с ложным боковым швом до высоты рукава 46см (18") или до желаемой длины от подмышки.

Перейти на спицы меньшего размеры.

След. круг. ряд: [1 лиц, 2 вм. лиц, 2 лиц, 2 вм. лиц] повтор. до 1 п. перед маркером (при необходимости закончить ряд неполным раппортом), СМ, 1 лиц.

След. круг. ряд: [1 изн, 1 накид] повтор. до маркера СМ.

След. круг. ряд: [снять 1 п. как лиц, 1 изн. скрещ] повтор. до маркера, СМ.

Круг. ряд резинки 1: [1 лиц, снять 1 п. как изн] повтор. до маркера, СМ.

Круг. ряд резинки 2: [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. до маркера, СМ.

Повторять круг. ряды резинки 1-2 до высоты резинки 2см и повторить круг. ряд 1 еще 1 раз. Закрыть все петли полым способом.

капюшон:

С лиц. стороны работы присоединить пряжу, на спицы 3.5мм, начиная от центра переда, поднять в каждую 2-ю п. 3 раза, затем поднять в 2 п. из 3-х п. до послед. 6 п., поднять в каждую 2-ю п. из этих последних п., повернуть вязание.

(Убедитесь, что кол-во п. одинаковое на правой и левой стороне переда)

Ряд 1 (ИС): [1 лиц, 1 накид] до конца ряда, закончить 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): снять 1 п. как лиц, [1 изн. скрещ, снять 1 п. как лиц] до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] до конца ряда.

Ряд 4 (ЛС): снять 1 п. как лиц, [1 изн, снять 1 п. как лиц] до конца ряда.

Повторить ряды 3-4 еще 3 раза.

След. ряд (ИС): 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз, 1 лиц, ПМ, [1 лиц, 1 изн] повтор. до послед. 6 п., ПМ, 1 лиц, 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз.

След. ряд (ЛС): снять 1 п. как лиц, [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз, 1 изн, СМ, лиц. до маркера, СМ, 1 изн, снять 1 п. как лиц [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз.

След. ряд (ИС): 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз, 1 лиц, СМ, [1 изн, 2 вм. изн, 2 изн, 2 вм. изн] повтор. до 1 п. перед маркером (при необходимости закончить ряд неполным раппортом), 1 изн, СМ, 1 лиц, 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз.

Перейти на основные спицы.

Ряд 1 (ЛС): снять 1 п. как лиц, [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз, 1 изн, СМ, лиц. до маркера, СМ, 1 изн, снять 1 п. как лиц [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз.

Ряд 2 (ИС): 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз.

Повторять ряды 1-2 до высоты капюшона 19см (7.5"). ПМ в центре ряда.

След. ряд (ЛС): снять 1 п. как лиц, [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз, 1 изн, СМ, лиц. до 1 п. перед центр. маркером, повернуть вязание.

След. ряд (ИС): ДП, изн. до маркера, СМ, 1 лиц, 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз.

Ряд 1 (ЛС): снять 1 п. как лиц, [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз, 1 изн, СМ, лиц. до ДП, повернуть вязание.

Ряд 2 (ИС): ДП, изн. до маркера, СМ, 1 лиц, 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз.

Повторить ряды 1-2 еще 1 раз.

Ряд 3 (ЛС): снять 1 п. как лиц, [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз, 1 изн, СМ, лиц. до 1 п. перед ДП, повернуть вязание.

Ряд 4 (ИС): ДП, изн. до маркера, СМ, 1 лиц, 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз.

Повторить ряды 3-4 еще 5 (5, 5, 6, 6) (6, 7, 7, 7) раз.

В след. ряду провяз. все ДП-лиц.

Целый ряд (ЛС): Снять 1 п. как лиц, [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз, 1 изн, СМ, лиц. до маркера, СМ, 1 изн, снять 1 п. как лиц [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз.

След. ряд (ИС): 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз, 1 лиц, СМ, изн. до 1 п. перед центр. маркером, повернуть вязание.

След. ряд (ЛС): ДП, лиц. до маркера, СМ, 1 изн, снять 1 п. как лиц [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз.

Ряд 1 (ИС): 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз, 1 лиц, СМ, изн. до ДП, повернуть вязание.

Ряд 2 (ЛС): ДП, лиц. до маркера, СМ, 1 изн, снять 1 п. как лиц [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз.

Повторить ряды 1-2 еще 2 раза.

Ряд 3 (ИС): 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз, 1 лиц, СМ, изн. до 1 п. перед ДП, повернуть вязание.

Ряд 4 (ЛС): ДП, лиц. до маркера, СМ, 1 изн, снять 1 п. как лиц [1 изн, снять 1 п. как лиц] повтор. еще 1 раз.

Повторить ряды 3-4 еще 5 (5, 5, 6, 6) (6, 7, 7, 7) раз.

В след. ряду провяз. все ДП-изн.

Целый ряд (ИС): 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз, 1 лиц, СМ, изн. до маркера, СМ, 1 лиц, 1 изн, [снять 1 п. как лиц, 1 изн] повтор. еще 1 раз.

Закрыть петли тремя спицами: разделить равномерно петли на 2-х спицах и с помощью третьей спицы закрыть их.

ЗАВЕРШЕНИЕ:

Заправит все концы ниток. Провести ВТО изделия.

b c a a

(a): 47,5 (53, 57, 62, 67,5)(72,5, 77, 82, 87) cm

(b): 18,5 (20, 20,5, 21,5, 22)(23,5, 24, 25, 26) cm

(c): 29,5 (30,5, 32,5, 33,5, 36)(39, 43, 46,5, 49,5) CM

(d): +/- 34 cm

Перевод предназначен только для личного пользования. Распространение, пересылка и публикация запрещены.